JULLIOT
L'escalier est un meuble

Finitions pour escalier en bois

Préparation générale de l'escalier

Avant d'appliquer toute finition, préparez soigneusement votre escalier :

- **Ponçage** : Commencez par un grain 80-100 pour éliminer les irrégularités, puis progressez vers 120-150 pour un fini lisse. Dépoussiérez soigneusement entre chaque passage.
- **Nettoyage** : Aspirez puis passez un chiffon légèrement humide pour éliminer toute poussière. Laissez sécher complètement.
- **Protection** : Protégez les murs et sols adjacents avec du film plastique et du ruban de masquage.

1) La vitrification

Avantages

- Protection maximale contre l'usure et l'humidité
- Entretien facile
- Durabilité exceptionnelle (10-15 ans)

Inconvénients

- Aspect parfois artificiel
- Difficile à rénover partiellement
- Pas de réparation localisée possible

Application

Matériel nécessaire : vitrificateur, pinceau plat ou rouleau spécial vernis, bac à peinture

Étapes :

- Appliquez une première couche fine au pinceau dans le sens du bois
- Laissez sécher selon les indications (généralement 4-6h)
- Poncez légèrement au grain 220 entre les couches
- Dépoussiérez et appliquez la seconde couche
- Répétez pour une troisième couche sur les zones de passage intensif

Temps de séchage : 24h avant utilisation normale

2) Le vernis traditionnel

Avantages

- Rendu esthétique naturel
- Bonne protection
- Facilité d'application

Inconvénients

- Moins résistant que la vitrification
- Nécessite un entretien plus fréquent

Application

- Matériel nécessaire : vernis bois (glycéro ou acrylique), pinceau souple

Étapes :

- Diluez légèrement la première couche (10% de white-spirit pour vernis glycéro)
- Appliquez au pinceau en couches croisées
- Laissez sécher (4-8h selon le produit)
- Poncez légèrement au grain 240
- Appliquez 2 couches supplémentaires non diluées

Conseil : privilégiez le vernis glycéro pour sa résistance, l'acrylique pour son séchage rapide.

Conseils de choix selon l'usage

- **Escalier principal très fréquenté** : Vitrification
- **Escalier secondaire** : Vernis traditionnel ou lasure
- **Style authentique recherché** : Huile ou lasure
- **Entretien minimal souhaité** : Vitrification

Précautions générales

- Travaillez dans un environnement bien ventilé
- Respectez les temps de séchage
- Testez toujours sur une zone peu visible
- Stockez les chiffons huileux dans l'eau pour éviter l'auto-combustion
- Portez des gants et un masque lors de l'application
- La réussite de votre finition dépend principalement de la qualité de la préparation et du respect des temps de séchage entre les couches.